



1. Productinformatie en gebruik volgens het bestemde doel

- Ééngreeps hang- en sluitwerk voor tuimelramen of wentelramen in gebouwen. Zij dienen ertoe ramen en deuren door middel van een handgreep in een tuimel- of wentelstand te plaatsen.
- Bij tuimelramen worden de pivots op de verticale profielen van het raam gemonteerd en loopt de fictieve rotatie-as horizontaal doorheen beide pivots.
- Bij wentelramen worden de pivots op de horizontale profielen van het raam gemonteerd en loopt de fictieve rotatie-as vertikaal doorheen beide pivots.
- Na montage van de zichtbare pivots moet de remkracht geregeld worden via de opening in het zijvlak van het vleugeldeel van de pivot.
- Enkel voor zichtbare pivots: de regeling kan in open en gesloten stand gebeuren. Werkwijze: eerst de rem hard aanspannen, dan het raam enkele malen volledig laten wentelen, de rem terug lossen en vervolgens de rem regelen volgens de grootte en het gewicht van het raam.
- Het hang- en sluitwerk wordt gebruikt bij loodrecht aangebrachte ramen.
- Bij het sluiten moet eventueel de tegenkracht van een afdichting overwonnen worden. Gebruik dat hiervan afwijkt, valt niet onder gebruik volgens het bestemde doel.
- Geopende ramen hebben uitsluitend een afschermende werking en voldoen niet aan de vereisten van kierdichtheid, slagregendichtheid, geluidsisolatie, warmte-isolatie en inbraakwering.
- De ramen kunnen met speciaal daartoe bestemde blokkagesystemen, ingewerkt in de pivots, in geopende tuimel- of wentelstand worden begrensd.
- Het opspieën van het glas dient correct te gebeuren volgens de normen en de algemene regels van goed vakmanschap.

2. Onjuist gebruik

- Sobinco is niet aansprakelijk voor schade of slecht functioneren van de raamsystemen indien niet-Sobinco onderdelen gebruikt worden.
- Alle onderdelen dienen gemonteerd te worden volgens de voorschriften zoals omschreven in de technische documentatie.
- Er mogen geen vreemde voorwerpen in het hang- en sluitwerk aangebracht worden die de goede werking van het raamsysteem zouden verhinderen, evenals hindernissen in het openingsbereik waardoor het raam schade zou kunnen oplopen.
- Onder onjuist gebruik verstaat men tevens elke ingreep aan het hang- en sluitwerk die negatieve gevolgen of veranderingen heeft voor de inbouw, de werking en de functionaliteit van het raamsysteem.
- Voor de bediening van het raam mogen geen bijkomende hefboomsystemen of andere vormen van gereedschap aangewend worden.



BIJZONDERE TECHNISCHE RICHTLIJNEN

- De handgreep moet met een normale kracht bediend kunnen worden. Wanneer blijkt dat er een grote bedieningskracht vereist is, dan duidt dit op reeds aanwezige schade aan het systeem of op hindernissen die de normale werking belemmeren. Het is aangeraden om in dit geval een vakman te contacteren.
- Het raam mag niet gesloten worden met de sluitpunten in gesloten stand.
- Inwerking van bijkomende of ongeoorloofde krachten op de raamvleugel moet vermeden worden.
- Bij wind en tocht moeten de tuimel- en wentelramen gesloten en vergrendeld worden.
- Bij het sluiten van het raam, mag men het raam niet vast nemen tussen de vleugel en de kader, maar moet men met de handgreep het raam in gesloten stand brengen en dit om het gevaar op verwondingen te vermijden.
- Het hang- en sluitwerk is vervaardigd uit roestvrije materialen, maar mag niet geplaatst worden in ruimtes waar agressieve dampen in de lucht aanwezig zijn.
- De oppervlaktebehandeling van kader en vleugel van metalen ramen moet gebeuren vóór het monteren van het beslag. Bij de oppervlaktebehandeling van kader en vleugel van houten ramen mogen de beslagonderdelen niet worden behandeld en dienen deze te worden beschermd tegen verontreiniging als gevolg van de behandeling.
- Om de dichtheid van de verstekken te verzekeren moet een neutrale vloeiende elastische kit gebruikt worden om de beslagonderdelen niet aan te tasten.

3. Controle en onderhoud van het product

- Veiligheidsrelevante onderdelen van het hang- en sluitwerk moeten regelmatig gecontroleerd worden:
 - Bevestigingen van pivots, handgreep, hoekoverbrenging en sluitstukken.
 - Zichtbare pivots: zorg ervoor dat de remming van de pivots voldoende is om het raam in de gewenste stand open te houden zonder dat de normale werking belemmerd wordt. Indien nodig kan dit bijgesteld worden met het regelschroefje in de pivots.
 - Controleer de bediening van het blokkagesysteem van de pivot indien dit voorzien is.
- Alle afstelwerkzaamheden aan het hang- en sluitwerk, in het bijzonder de pivots, het vervangen van onderdelen en het aanbrengen en verwijderen van de vleugels moeten worden uitgevoerd door een vakman.
- Het is aangeraden om op regelmatige tijdstippen, afhankelijk van de gebruikintensiteit en de omgevingsvoorwaarden, het hang- en sluitwerk te onderhouden volgens de volgende richtlijnen:
 - Smeer de sluitpunten met een lichte olie of vet.
 - De pivot mag in geen geval gesmeerd worden om de remwerking niet te beschadigen.
 - De hoekoverbrenging en de handgreep worden gesmeerd tijdens de fabricage en vereisen geen bijkomende smerbeurten.
 - Indien nodig moeten alle onderdelen van de centrale sluiting ontdaan worden van stof en andere onreinheden die de goede werking van het systeem zouden belemmeren.
 - Bij reiniging van het systeem mogen in geen geval water en/of reinigingsmiddelen gebruikt worden daar zij eventueel de smeermiddelen en de corrosiebestendigheid van de onderdelen zouden aantasten.